

ISTRUZIONI DI FISSAGGIO CON VELCRO ADESIVO TENDA ZANZARIERA JUSTGO

La zanzariera di tipo magnetico si può montare sulla maggior parte delle cornici per porte-finestre in legno, metallo, alluminio, ecc.

Termini di uso corrente:

- telaio: struttura o cornice che delimita la porta finestra vera e propria; può essere in legno, plastica, alluminio, mattone o pietra;
- stipite: elemento verticale che delimita il vano di una porta o porta finestra;
- traversa: elemento orizzontale posto in alto in una porta o porta finestra, retta dai due stipiti.

Premesse valide per tutti i tipi di montaggio:

in qualunque modo la si monti, la zanzariera a magneti si può tagliare con le forbici, DOPO che è stata montata e che si è verificato che chiuda bene;

INSTALLAZIONE CON VELCRO ADESIVO PER TELAIO DELLA PORTA-FINESTRA IN ALLUMINIO, ALTRI METALLI O PVC:

utilizzare l'apposito velcro fornito insieme alla zanzariera magnetica.

SE LA ZANZARIERA E' DELLA STESSA MISURA DELLA PORTA FINESTRA E QUINDI NON BISOGNA TAGLIARLA:

- la parte superiore della zanzariera non va mai tagliata; piuttosto tagliare la parte inferiore se la porta-finestra è più corta della tenda (dopo che la tenda è stata montata tutta);
- pulire sempre molto bene la superficie del telaio con un po' di alcool;
- iniziare l'installazione sempre dalla parte superiore; il velcro adesivo è formato da due parti, una parte morbida e una parte dura; dopo aver pulito la superficie con un po' d'alcool, applicare la parte dura alla traversa della porta finestra per tutta la sua lunghezza; farla aderire bene e aspettare che la colla del velcro asciughi per circa un'oretta;
- applicare il resto del velcro adesivo (la parte dura) ai due stipiti della porta finestra;
- nel frattempo, applicare la parte morbida del velcro adesivo al lembo superiore della zanzariera magnetica per tutta la lunghezza e anche lungo i lati della tenda;
- a questo punto, centrando la zanzariera e procedendo dal centro verso l'esterno, far aderire la parte superiore della zanzariera al velcro precedentemente attaccato alla traversa della porta;
- se possibile, lasciare più in alto la parte centrale della tenda rispetto ai due lati (0.5 - 1 cm); questo aiuterà la tenda a chiudersi meglio;

- attaccare il resto del velcro applicato ai due lati della zanzaglieria magnetica al velcro già posizionato sugli stipiti della porta-finestra, badando a non tenderla troppo né a lasciarla troppo molle;
- a questo punto si può cominciare ad utilizzare la rete anti-insetti; se necessario, tagliare la parte inferiore eccedente.

Video tutorial su youtube https://youtu.be/G_fmVxEOSAE

NEL CASO LA ZANZARIERA MAGNETICA NON ABBAIA LA STESSA MISURA DELLA PORTA FINESTRA:

- la parte superiore della zanzariera non va mai tagliata; piuttosto tagliare la parte inferiore se la porta-finestra è più corta della tenda (dopo che la tenda è stata montata tutta);
- iniziare l'installazione sempre dalla parte superiore; il velcro adesivo è formato da due parti, una parte morbida e una parte dura; applicare la parte dura alla traversa della porta finestra per tutta la sua lunghezza; farla aderire bene e aspettare che la colla del velcro asciughi per circa un'oretta;
- applicare il resto del velcro adesivo (la parte dura) ai due stipiti della porta finestra;
- nel frattempo, applicare la parte morbida del velcro adesivo al lembo superiore della zanzariera magnetica per tutta la lunghezza; NON applicare ai lati della zanzariera;
- a questo punto, centrando la zanzariera e procedendo dal centro verso l'esterno, far aderire la parte superiore della zanzariera al velcro precedentemente attaccato alla traversa della porta;
- se possibile, lasciare più in alto la parte centrale della tenda rispetto ai due lati (0.5 - 1 cm); questo aiuterà la tenda a chiudersi meglio;

N.B. con questo tipo di montaggio (tenda ancora da tagliare) NON si applica la parte morbida adesiva del velcro ai due lati della zanzariera.

- una volta fissata la parte superiore, lasciare cadere la tenda in modo naturale e iniziare a fissare i lati della tenda direttamente sul velcro precedentemente fissato ai due stipiti della porta-finestra, badando a non tenderla troppo né a lasciarla troppo molle; per attaccare meglio la zanzariera al velcro in questa fase, si può utilizzare un cucchiaino per schiacciare bene la tenda contro il velcro, così che stia più ferma sul velcro; la rete non risulterà fissata in maniera stabile al velcro, ma solo quel tanto che basta per farla stare tesa e ferma in attesa di finire il lavoro;
- a questo punto, prendere il velcro morbido NON ADESIVO SENZA COLLA fornito con il kit e applicarlo direttamente sul velcro duro attaccato ai due stipiti della porta, con la tenda che si troverà già in mezzo; la tenda si troverà bloccata in mezzo alle due parti del velcro; aiutarsi con un cucchiaino per schiacciare bene i due velcro insieme;
- tagliare via dai lati la parte eccedente con delle forbici, ma lasciandone eventualmente un po' nel caso si debba procedere ad aggiustamenti della tenda per farla chiudere bene;
- ora si può cominciare ad utilizzare la tenda anti-zanzare; se necessario, tagliare la parte inferiore eccedente.

Video tutorial su youtube <https://youtu.be/B58mCrOInqM>

Canale youtube <https://www.youtube.com/channel/UC1ZXUJm-PAPAYIPaOqjF9WA>
www.zanzarieremagnetiche.com