

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CON FERMAGLI ADESIVI TENDA ZANZARIERA A CALAMITE

La zanzariera di tipo magnetico si può montare sulla maggior parte delle cornici per porte-finestre in legno, metallo, alluminio, ecc.

Termini di uso corrente:

- telaio: struttura o cornice che delimita la porta finestra vera e propria; può essere in legno, alluminio, metallo, mattone o pietra;
- stipite: elemento verticale che delimita il vano di una porta o porta finestra;
- traversa: elemento orizzontale posto in alto in una porta o porta finestra, retta dai due stipiti.

FISSAGGIO CON FERMAGLI ADESIVI PER TELAIO DELLA PORTA-FINESTRA IN ALLUMINIO, ALTRI METALLI O PVC:

utilizzare gli appositi fermagli adesivi forniti insieme alla zanzaglieria magnetica.

SE LA ZANZARIERA E' DELLA STESSA MISURA DELLA PORTA FINESTRA E QUINDI NON BISOGNA TAGLIARLA:

- la parte superiore della zanzariera non va mai tagliata; piuttosto tagliare la parte inferiore se la porta-finestra è più corta della tenda (dopo che la tenda è stata montata tutta);
- pulire sempre la superficie del telaio con un po' di alcool;
- con i fermagli, la prima cosa da fare è fissare i fermagli superiori; attaccare cinque fermagli alla traversa, uno centralmente (quello con due punte) e gli altri quattro lateralmente a distanza regolare l'uno dall'altro;
- iniziare l'installazione sempre dalla parte superiore; presentare la zanzariera e fissarla ai fermagli bucando direttamente il lembo superiore;
- se possibile, lasciare più in alto la parte centrale della tenda rispetto ai due lati (0.5 - 1 cm); questo aiuterà la tenda a chiudersi meglio;
- chiudere i cinque fermagli con gli appositi beccucci di protezione;
- una volta fissata la parte superiore, lasciare cadere la tenda in modo naturale badando a non tenderla troppo né a lasciarla troppo molle; attaccare i restanti fermagli agli stipiti della porta finestra e fissare i due lembi della zanzariera a calamite come per il lato superiore;
- chiudere tutti i fermagli con gli appositi beccucci di protezione;
- se necessario, tagliare la parte inferiore eccedente. Ora la rete anti-zanzare è pronta per essere utilizzata.

NEL CASO LA ZANZARIERA MAGNETICA NON ABBA LA STESSA MISURA DELLA PORTA FINESTRA:

- per la parte superiore, procedere come sopra;
- per i lati, fare diverse pieghe nella tenda fino a raggiungere la misura desiderata e poi procedere al fissaggio della tenda direttamente sui fermagli, infilandoli nel risvolto cucito al lato della tenda;
- chiudere tutti i fermagli con gli appositi beccucci di protezione;
- se necessario, tagliare la parte inferiore eccedente. Ora la rete anti-zanzare è pronta per essere utilizzata.

Video tutorial su youtube <https://youtu.be/j9kVQWYW9cg>

Canale youtube <https://www.youtube.com/channel/UC1ZXUJm-PAPAYIPaOqjF9WA>