

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CON CHIODINI ZANZARIERA MAGNETICA JUSTGO

La zanzariera di tipo magnetico si può montare sulla maggior parte delle cornici per porte-finestre in legno, metallo, alluminio, ecc.

Termini di uso corrente:

- telaio: struttura o cornice che delimita la porta finestra vera e propria; può essere in legno, alluminio, metallo, mattone o pietra;
- stipite: elemento verticale che delimita il vano di una porta o porta finestra;
- traversa: elemento orizzontale posto in alto in una porta o porta finestra, retta dai due stipiti.

FISSAGGIO CON CHIODINI PER TELAIO DELLA PORTA-FINESTRA IN LEGNO:

utilizzare gli appositi chiodini forniti insieme alla tenda. L'installazione con chiodini è forse la più facile e immediata:

SE LA ZANZARIERA E' DELLA STESSA MISURA DELLA PORTA FINESTRA E QUINDI NON BISOGNA TAGLIARLA:

- la parte superiore della zanzariera non va mai tagliata; piuttosto tagliare la parte inferiore se la porta-finestra è più corta della tenda (dopo che la tenda è stata montata tutta);
- iniziare l'installazione sempre dalla parte superiore ma verificando che la parte inferiore sia parallela al terreno; presentare la zanzariera appoggiandola alla traversa della porta e iniziare a fissare con un chiodino la parte centrale; dopodichè fissare con chiodini i due lati;
- se possibile, lasciare più in alto la parte centrale della tenda rispetto ai due lati (0.5 - 1 cm circa); questo aiuterà la tenda a chiudersi meglio;
- una volta fissata la parte superiore, lasciare cadere la tenda in modo naturale e iniziare a fissare i due lati coi chiodini, badando a non tenderla troppo né a lasciarla troppo molle; questa parte è delicata: vi suggeriamo di non piantare a fondo i chiodini nel caso in cui si debba procedere ad aggiustamenti; in questo modo, se dovete tendere di più la zanzariera oppure lasciarla più morbida, potrete ancora essere in tempo a estrarre i chiodini e rimetterli;
- una volta che la tenda è fissata e funziona, potete piantare i chiodini fino in fondo;
- se necessario, tagliare la parte inferiore eccedente. Ora la zanzariera è pronta per essere utilizzata.

NEL CASO LA ZANZARIERA MAGNETICA NON ABBAIA LA STESSA MISURA DELLA PORTA FINESTRA:

- per la parte superiore, procedere come sopra;

- per i lati, fare diverse pieghe nella tenda fino a raggiungere la misura desiderata e poi procedere al fissaggio della tenda coi chiodini infilandoli nel risvolto cucito al lato della tenda. Se si dovesse tagliare la tenda perché la porta finestra è molto più stretta, tagliare la rete e poi fissare direttamente i chiodini non sul risvolto (che è stato tagliato via) ma direttamente sulla tenda; nel kit è presente un gran numero di chiodini quindi se ne possono utilizzare tanti di modo che la tenda non si strappi;
- questa parte è delicata: vi suggeriamo di non piantare a fondo i chiodini nel caso in cui si debba procedere ad aggiustamenti; in questo modo, se dovete tendere di più la zanzariera oppure lasciarla più morbida, potrete ancora essere in tempo a estrarre i chiodini e rimetterli;
- una volta che la tenda è fissata e funziona, potete piantare i chiodini fino in fondo;
- tagliare via dai lati la parte eccedente con delle forbici, ma lasciandone eventualmente un po' nel caso si debba procedere ad aggiustamenti della tenda per farla chiudere bene;
- se necessario, tagliare la parte inferiore eccedente. Ora la zanzariera è pronta per essere utilizzata.

NEL CASO NON CI SIA NESSUN TELAIO IN LEGNO NE' MATERIALI ADATTI PER IL VELCRO ADESIVO O I FERMAGLI ADESIVI, OPPURE SE LA CORNICE DELLA PORTA FINESTRA SIA IN PIETRA O IN MATTONI, SI DOVRA' PROCEDERE A COSTRUIRSI UN TELAIETTO CON TRAVERSE DI LEGNO, SU CUI POI SI POTRA' INSTALLARE LA ZANZARIERA.

Canale youtube <https://www.youtube.com/channel/UC1ZXUJm-PAPAYIPaOqjF9WA>